

## IN-Serie

### Firmware Changelog

#### 8.2.3

##### *Rekorder*

- „Disarm“-Funktion. Zeitplan zum Deaktivieren der Alarmreaktionen.
- Die Haltezeit von Kontakten kann nun feingranularer eingestellt werden.
- Anpassung der Standardkonfiguration: Zeitzone und Sommer-/Winterzeiteinstellungen.
- Der Wechsel zwischen Mainstream und Substream erfolgt für die Wiedergabe/Recherche nun automatisch. Der Benutzer muss nicht mehr manuell einen Stream wählen.
- Amazon Alexa / Google Chromecast Integration
- Stark verbesserte Übersetzung (DE/EN)
- Verschlüsselte exportierte Videoclips werden nun auf Manipulationen geprüft vor der Anzeige. Meldungen informieren den Benutzer über Manipulationen.
- Der Dialog für automatische Firmwareupdates wurde zwischen NVR und Kameras angeglichen.
- Der „Supercode“ wurde aus Sicherheitsgründen entfernt.

##### *Kameras*

- Push-Events. AI-Analyseergebnisse können nun per UDP/HTTP an andere Systeme versendet werden.
- Stark verbesserte Übersetzung (DE/EN)
- Unterstützung für DHCP Option 12 + 60
- Der Dialog für automatische Firmwareupdates wurde zwischen NVR und Kameras angeglichen.
- Der „Supercode“ wurde aus Sicherheitsgründen entfernt.
- 3D-Privatzonen (nur für PTZ-Kameras).

##### *eneo INsight*

- Neue „Fullscreen Popup“-Alarmreaktion, Alarmkameras werden bildschirmfüllend angezeigt, ohne Zusatzinformationen zum Ereignis.
- Es ist nun möglich die Kontakte von Kameras direkt zu schalten
- Stark verbesserte Übersetzung (DE/EN)

##### *eneo INsight Evidence Player*

- Verschlüsselte exportierte Videoclips werden nun auf Manipulationen geprüft vor der Anzeige. Meldungen informieren den Benutzer über Manipulationen.

##### *Alle*

- Diverse Fehlerkorrekturen und kleinere Verbesserungen.

#### 8.2.2

##### Initiale Firmware